



# PORSCHE

# 911

## Manuel de Réparation



Groupe de construction 1 & 2



# 911

# Manuel des réparations

A partir du modèle 1972

Groupe de construction 1 et 2

## MANUEL DE REPARATION 911 - A PARTIR DU MODELE 1972

---

Le présent Manuel de réparation constitue un supplément au volumes I et II.


Moteur et embrayage	Code 1
Système d'alimentation	Code 2
Boîte de vitesses	Code 3
Essieu avant	Code 4
Essieu arrière	Code 5
Freins, roues, pneus	Code 6
Pédalier et leviers	Code 7
Travaux d'entretien, caractéristiques techniques	Code 0
Carrosserie	Code 8
Installation électrique	Code 9

La distinction des différents tomes d'effectue par des titres glissés dans la pochette transparente prévue sur le dos de chaque reliure.

Afin de trouver rapidement les diverses opérations de réparation, chaque groupe de construction du Manuel de réparation est subdivisé en "Groupes principaux" "Chapitres" et "Paragraphes" et doté d'un sommaire très détaillé. Voir exemple de mise en page.

Il est prévu de classer des Informations techniques en tête de chaque groupe de construction. Le contenu des Informations techniques sera de temps à autre incorporé au Manuel d'atelier. Un nouveau sommaire sera édité au fur et à mesure de la parution de compléments et de suppléments.

Exemple de mise en page



**CONFIDENTIAL**

Nous vous prions de classer les compléments sous les groupes de construction relatifs et de remplir le tableau suivant afin d'obtenir une vue d'ensemble.

[illegible]

**Motor und Kupplung**  
**Engine and Clutch**  
**Moteur et Accouplement**  
**Motore e Frizione**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

## SOMMAIRE

## 0 - INFORMATIONS, DESCRIPTION, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## 0.1 Description

Modifications au moteur - à partir du Modèle 72	0.1 - 1/1
Modification du réservoir d'huile - à partir du Modèle 72	0.1 - 2/1
Représentation schématique de l'installation de refroidissement d'huile avec circuit d'huile	0.1 - 2/2
Représentation schématique de l'installation de refroidissement d'huile (Modèle 73)	0.1 - 3/1
Représentation schématique du circuit de graissage avec le serpentín de refroidissement (à partir du Modèle 74)	0.1 - 3/2
Coupe transversale du moteur	0.1 - 4/1
Coupe longitudinale du moteur	0.1 - 4/3
Différences entre les moteurs à 2,7 litres et à 2,4 litres	0.1 - 5/1
Modifications sur le moteur - à partir du Modèle 74	0.1 - 6/1
Coupe transversale du moteur avec disposition d'épuration des gaz d'échappement	0.1 - 7/1
Représentation schématique du recyclage des gaz d'échappement	0.1 - 7/2
Coupe du moteur avec installation d'épuration des gaz d'échappement 911 SC - USA (Modèles 78, 79)	0.1 - 7/3
Schéma de l'installation d'épuration des gaz d'échappement 911 SC - USA (Modèle 80)	0.1 - 7/4

## 0.2 Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales	0.2 - 1/1
Diagramme du puissance	0.2 - 1/7
Caractéristiques techniques du moteur à 2,7 litres	0.2 - 2/1
Caractéristiques techniques, Type 911 T - USA - K-Jetronic	0.2 - 3/1
Caractéristiques techniques, Type 911 - à partir du Modèle 74	0.2 - 4/1
Courbes du puissance	0.2 - 4/4
Caractéristiques techniques, Type 911 S et Carrera - à partir du Mod. 75	0.2 - 5/1
Couples de serrage pour le moteur	0.2 - 5/2
Caractéristiques techniques, Type 911 - à partir du Modèle 76	0.2 - 6/1
Caractéristiques techniques, Type 911 (911 USA) et Carrera 3,0 - à partir du Modèle 77	0.2 - 7/1
Caractéristiques techniques, Type 911 SC - à partir du Modèle 78	0.2 - 7/3
Caractéristiques techniques, Type 911 SC - à partir du Modèle 80	0.2 - 7/5
Caractéristiques techniques, Type 911 SC - à partir du Modèle 81	0.2 - 7/7

## 2 - REFROIDISSEMENT, ECHAPPEMENT, PURIFICATION DES GAZ D' ECHAPPEMENT

## 2.1 Refroidissement

Remplacement et réglage de la courroie trapezoïdale pour soufflante de refroidissement 2.1 - 1/1

## 2.2 Echappement et chauffage

Dépose et repose de l' installation d' échappement et du ventilateur de chauffage 2.2 - 1/1

Vue d' ensemble de l' échappement - à partir du Modèle 78  
(Types de moteur 930/04, 05, 015, 06) 2.2 - 1/5

## 2.3 Purification des gaz d' échappement

Dépose et repose de la soufflerie d' air 2.3 - 1/1

Tendre la courroie entre la pompe à air et le moteur du ventilateur 2.3 - 1/4

Dépose et repose des réacteurs et du dispositif de recyclage de l' échappement 2.3 - 2/1

Dispositif de recyclage des gaz d' échappement 2.3 - 2/6

Couvercle du réacteur et du silencieux d' échappement 2.3 - 2/7  
Surveillance de la température de l' échappement 2.3 - 2/8

Contrôle de l' étanchéité du réacteur 2.3 - 3/1

Contrôle du fonctionnement du recyclage des gaz d' échappement 2.3 - 3/2

Contrôle du fonctionnement du système d' insuflation d' air 2.3 - 3/3

## 3 - CIRCUIT DE GRAISSAGE

## 3.1 Circuit de graissage

Dépose et repose du réservoir d' huile 3.1 - 1/1

Dépose et repose du réservoir d' huile (Modèle 73) 3.1 - 1/2

Dépose et repose du boîtier de régulation sur réservoir d' huile 3.1 - 1/3

Désassemblage et réassemblage du boîtier de régulation 3.1 - 1/4

Dépose et repose du serpentin de tube de refroidissement 3.1 - 1/5

Dépose et repose du refroidisseur d' huile 3.1 - 2/1

Dépose et repose du réservoir d' huile - à partir du Modèle 74 3.2 - 1/1

Dépose et repose du boîtier du régulateur pour le tube de serpentin  
- à partir du Modèle 74 3.3 - 1/1

Désassemblage et réassemblage du boîtier de régulateur - à partir du Mod. 74 3.4 - 1/1

Dépose et repose du serpentin d' huile - à partir du Modèle 74 3.5 - 1/1

Pose ultérieure du serpentin d' huile - à partir du Modèle 74 3.5 - 1/3

Remplacement des conduites d' huile menant au radiateur d' huile  
avant ou au serpentin de refroidissement 3.5 - 1/5

Dépose et repose du radiateur d' huile avant - à partir du Modèle 80 3.6 - 1/1

Affectation des ressorts de pression pour soupapes de surpression et de sûreté  
du circuit d' huile du moteur 3.6 - 2/1



## 5 - CARTER DE L' ARBRE A CAMES ET CULASSE

## 5.1 Carter de l' arbre à cames

Dépose et repose du tube de projection d' huile sur le carter de l' arbre à cames 5.1 - 1/1

Revision du tendeur de chaîne 5.1 - 2/1

Désassemblage et assemblage du tendeur de chaîne 5.1 - 2/5

Etanchement du plan de joint culasse/carter d' arbre à cames 5.1 - 2/7

## 5.2 Culasse

Longueur en place des ressorts de soupapes 5.2 - 1/1

Réglage de la distribution 5.3 - 1/1

## 6 - CYLINDRES ET PISTONS

## 6.1 Cylindres et pistons

Modifications des pistons - à partir du Modèle 72 6.1 - 1/1

Côtes du piston et du cylindre - à partir du Modèle 72 6.1 - 1/2

Côtes du piston et du cylindre Carrera 2.7 6.1 - 2/1

Cotes des pistons et des cylindres - à partir du Modèle 74 6.1 - 3/1

Indications de montage pour cylindres et pistons "LS" 6.1 - 3/2

Mesure du piston et du cylindre 6.1 - 4/1

Cotes du piston et du cylindre Carrera 3.0 6.1 - 5/1

Cotes des pistons et des cylindres - 911 SC (à partir du Modèle 78) 6.1 - 6/1

Classes de poids des pistons - à partir du Modèle 80 6.1 - 6/2

Classes de poids des pistons - 911 SC à partir du Modèle 81 6.1 - 6/3

## 7 - CARTER D' EMBIELLAGE, EMBIELLAGE

## 7.1 Carter d' embiellage et volant

Mesure et réparation du carter 7.1 - 1/1

Fixation modifiée du volant-moteur - à partir du Modèle 78 7.1 - 2/1

Volant avec coussinet pour arbre primaire - à partir du Modèle 80 7.1 - 3/1

Dépose et repose du tamis d' huile avec cuvette d' aspiration 7.1 - 4/1

Instructions de montage - Etanchement des plans de joint du carter-cylindres 7.1 - 4/2

## 7.3 Embiellage

Modifications du vilebrequin - à partir du Modèle 72 7.3 - 1/1

Cotes du vilebrequin 7.3 - 1/2

Modifications des bielles - à partir du Modèle 72 7.3 - 1/3

Groupes de poids des bielles 7.3 - 1/4

Groupes de poids des bielles - à partir du Modèle 78 7.3 - 1/5

Pistons pour moteur avec K-Jetronic 7.3 - 2/1

Indications de montage pour pistons de Carrera 3.0 7.3 - 2/2

Embiellage modifié - à partir du Modèle 78 7.3 - 3/1

Vilebrequin - cotes normales et de réparation - à partir du Modèle 78 7.3 - 3/6

## 9 - EMBRAYAGE


## 9.1 Embrayage

Modifications de l'embrayage - à partir du Modèle 72	9.1 - 1/1
Réglage du jeu à l'embrayage	9.1 - 1/2
Dépose et repose de la butée de débrayage	9.1 - 2/1
Embrayage - Modèle 75	9.1 - 3/1
Modification de l'embrayage - à partir du Modèle 78	9.1 - 4/1

## MODIFICATIONS DU MOTEUR A PARTIR DU MODELE 72

## Généralités:

A partir du modèle 72, les moteurs des 911 ont une cylindrée de 2,4 litres (2341 cm<sup>3</sup>).



Les explications ci-dessous traitent des modifications en particulier, ainsi que des opérations de montage différentes.

Résumé des modifications:


1. Caractéristiques techniques
2. Carter d'embellage
3. Vibrequin
4. Bielles et coussinets de bielles
5. Pistons
6. Disposition du réservoir d'huile et des canalisations d'huile
7. Plateau d'embrayage, butée et disque d'embrayage
8. Allumage - voir groupe 9 (Installation électrique)
9. Alimentation - voir groupe 2

## MODIFICATION DU RESERVOIR D'HUILE A PARTIR DU MODELE 72


## Généralités:

A partir du modèle 72, le réservoir d'huile se trouve dans le passage de roue arrière, droit devant le train arrière. L'orifice de remplissage est accessible par une ouverture sur l'aile arrière droite. La console du filtre à huile est séparée du réservoir et se trouve sur la tôle latérale à droite dans le compartiment moteur.


Le véhicule du type 911 S possède comme jusqu'à présent, un radiateur en dessous de l'aile avant droite.




REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'INSTALLATION DE REFROIDISSEMENT D'HUILE AVEC CIRCUIT D'HUILE  
TYPE DE VEHICULE 911 S (A PARTIR DU MODELE 72)




## TYPE DE VEHICULE 911 S (A PARTIR DU MODELE 73)



REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU CIRCUIT DE GRAISSAGE AVEC LE SERPENTIN DE REFROIDISSEMENT  
(A PARTIR DU MODELE 74)








## COUPE DU MOTEUR

1. Carter du filtre à air
2. Arbre de renvoi
3. Tubulure d'admission
4. Pompe d'injection
5. Echangeur de température
6. Arbre à cames
7. Courroie crantée
8. Tamis à huile
9. Vilebrequin
10. Pompe à huile
11. Tamis à huile dans le carter-moteur
12. Bielle
13. Piston
14. Cylindre
15. Soupape ECH
16. Guide de soupape
17. Raccord de canalisation d'huile (du réservoir à huile à la pompe à huile)
18. Ressort de soupape
19. Axe de culbuteur
20. Arbre à cames
21. Culbuteur
22. Soupape AD
23. Injecteur
24. Conduite supérieure d'air
25. Boîtier du papillon
26. Tube d'injection
27. Buse de départ à froid
28. Cartouche anti-flamme
29. Crochets de fermeture du filtre à air



## COUPE LONGITUDINALE DU MOTEUR


1. Filtre à air
2. Tubulure d'admission
3. Tube d'injection
4. Sonde manométrique de pression d'huile
5. Carter-moteur
6. Pompe à huile
7. Chambre de pression (vers les paliers)
8. Chambre d'aspiration (du réservoir)
9. Arbre de liaison
10. Tamis à huile
11. Vis magnétique de vidange d'huile
12. Vilebrequin
13. Bielle
14. Pignon de distribution
15. Arbre intermédiaire
16. Echangeur de température
17. Silencieux d'échappement
18. Pignon d'entraînement du distributeur d'allumage
19. Poulie
20. Courroie trapézoïdale
21. Alternateur à courant triphasé
22. Conduite d'air supérieure

## DIFFERENCES DU MOTEUR 2,7 LITRES PAR RAPPORT AU MOTEUR 2,4 LITRES

Carter-cylindres:	Alésage de pied de cylindres dans le carter passe de $\varnothing$ 92 mm à $\varnothing$ 97 mm.
Pistons:	$\varnothing$ 90 mm au lieu de $\varnothing$ 84 mm désaxé de 0,4 mm au lieu de 0,8 mm.
Cylindres:	Cylindres avec surface de glissement garnie de "Nikasil". Ailettes de refroidissement : 11 ailettes de refroidissement au lieu de 15.
Distributeur d'allumage:	Courbe d'avance automatique modifiée
Point d'allumage:	à PMH à $900 \pm 50$ tr/mn
Bougies d'allumage (écartement des électrodes):	Bosch W 265 P 21 (0,55) Bosch W 260 T 2 (0,7) Beru 265/14/3 P (0,55) Beru 260/14/3 (0,7)
Boîtier du papillon:	Perçages des canalisations d'air de ralenti agrandis de $\varnothing$ 3,3 à $\varnothing$ 4.


## MODIFICATIONS SUR LE MOTEUR A PARTIR DU MODELE 74

1. Les moteurs 911 et 911 S reçoivent comme le moteur de la Carrera, des cylindres en alliage léger à traitement Nikasil d'alésage de 90 mm.
2. Pistons: Les pistons de la 911 S sont repérés par l'inscription "A 2" sur la tête du piston. Les pistons de la 911 possèdent par contre une cavité plus profonde et un talon plus haut et n'ont aucune inscription.



3. Culasses:  
Le percage pour le montage de l'injecteur est supprimé et est déplacé dans le tube d'admission.
4. Les types 911 et 911 S reçoivent des arbres à cames modifiés et de nouveaux temps de distribution.

COUPE TRANSVERSALE DU MOTEUR AVEC DISPOSITION D'EPURATION DES GAZ D'ECHAPPEMENT




3 Clapet anti-retour

4 Conduite d'air vers canal d'échappement

1 Pompe à air  
2 Filtre de la pompe à air

## REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU RECYCLAGE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT




- 1 Silencieux d'échappement
- 2 Filtre d'échappement
- 3 Valve de recyclage des gaz d'échappement

Fonctionnement: En fonctionnement du moteur à charge partielle, la valve de recyclage est ouverte en 2 étapes par la dépression régnant dans la tubulure d'admission. Les gaz brûlés reviennent alors dans la collection d'admission et sont mélangés aux gaz frais. La teneur en oxydes d'azote - NO<sub>x</sub> - des gaz d'échappement est alors diminuée du fait de la réduction de l'indice de remplissage.



COUPE DU MOTEUR AVEC INSTALLATION D'EPURATION D'EGAZ D'ECHAPPEMENT 911 SC - USA


(Modèles 78, 79)



- 1 - Pompe à air
- 2 - Filtre pour pompe à air
- 3 - Clapet de retenue
- 4 - Conduite d'air vers conduit d'échappement
- 5 - Catalyseur

## SCHEMA DE L'INSTALLATION D'EPURATION DES GAZ D'ECHAPPEMENT 911 SC - USA

(Modèle 80)



- 1 Sonde Lambda
- 2 Injecteur
- 3 Contacteur thermo-temponisé
- 4 Thermocontact de température d'huile
- 5 Caisson d'aspiration
- 6 Injecteur de départ à froid
- 7 Limiteur de dépression
- 8 Allumeur
- 9 Soupape d'air additionnel
- 10 Contacteur de papillon
- 11 Boftier de papillon
- 12 Plateau-sonde
- 13 Régulateur de mélange
- 14 Catalyseur à 3 voies
- 15 Silencieux d'échappement
- 16 Conduite d'injection d'essence

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, TYPE 911 A PARTIR DU MODELE 72

911 S

911 E

911 T USA

911 TV

## MOTEUR

Type	Moteur à essence quatre temps, à 2 rangées de cylindres opposés à plat			
Nombre de cylindres	6	6	6	6
Disposition des cylindres	à plat, à deux rangées de 3 cylindres opposées	à plat, à deux rangées de 3 cylindres opposées	à plat, à deux rangées de 3 cylindres opposées	à plat, à deux rangées de 3 cylindres opposées
Alésage	84 mm	84 mm	84 mm	84 mm
Course	70,4 mm	70,4 mm	70,4 mm	70,4 mm
Cylindrée	2341 cm <sup>3</sup>	2341 cm <sup>3</sup>	2341 cm <sup>3</sup>	2341 cm <sup>3</sup>
Rapport volumétrique	7,5 : 1	7,5 : 1	8,0 : 1	8,5 : 1
Puissance (DIN)	130 ch.	140 ch.	165 ch.	190 ch.
(SAE)	147 ch.	157 ch.	185 ch.	210 ch.
Couple maximal (DIN)	20 m. daN	20 m. daN	21 m. daN	22 m. daN
(SAE)	166 f. lb	166 f. lb	174 f. lb	181 f. lb
Au régime de	4000 tr/min	4000 tr/min	4500 tr/min	5200 tr/min

	911 TV	911 T USA	911 E	911 S
Puissance au litre (DIN)	55 ch/l	60 ch/l	70 ch/l	81 ch/l
(SAE)	63 ch/l	67 ch/l	79 ch/l	90 ch/l
Vitesse moyenne du piston à la puissance maxi	13,1 m/sec	13,1 m/sec	14,5 m/sec	15,2 m/sec
Régime maximal	6500 tr/mn	6500 tr/mn	7100 tr/mn	7300 tr/mn
Degré d'octane nécessaire du carburant	91 ROZ	91 ROZ	91 ROZ	91 ROZ
Refroidissement	refroidissement par air par ventilateur sur la dynamo	refroidissement par air par ventilateur sur la dynamo	refroidissement par air par ventilateur sur la dynamo	refroidissement par air par ventilateur sur la dynamo
Entraînement du ventilateur	du vilebrequin par courroie trapézoïdale	du vilebrequin par courroie trapézoïdale	du vilebrequin par courroie trapézoïdale	du vilebrequin par courroie trapézoïdale
Rapport de démultiplication entre le vilebrequin et le ventilateur	1 : 1,3	1 : 1,3	1 : 1,3	1 : 1,3
Débit d'air	env. 1230 l/sec à 5800 tr/mn	env. 1230 l/sec à 5800 tr/mn	env. 1380 l/sec à 6500 tr/mn	env. 1380 l/sec à 6500 tr/mn

	911 TV	911 T USA	911 E	911 S
Graissage	à carter sec	à carter sec	à carter sec	à carter sec
Refroidissement de l'huile	radiateur d'huile sur le bloc-moteur dans le circuit d'air	radiateur d'huile sur le bloc-moteur dans le circuit d'air	radiateur d'huile sur le bloc-moteur dans le circuit d'air	radiateur d'huile sur le bloc-moteur dans le circuit d'air (*)
Filtre à huile	sur le circuit principal	sur le circuit principal	sur le circuit principal	sur le circuit principal
Consommation d'huile	1, 5 à 2, 0 l/1000 km	1, 5 à 2, 0 l/1000 km	1, 5 à 2, 0 l/1000 km	1, 5 à 2, 0 l/km
Carter d'embellage	alliage AL Mg coulé sous pression, en deux parties	alliage AL Mg coulé sous pression, en deux parties	alliage AL Mg coulé sous pression, en deux parties	alliage AL Mg coulé sous pression, en deux parties
Vilbrequin	forgé (traitement "Tenifer")	forgé (traitement "Tenifer")	forgé (traitement "Tenifer")	forgé (traitement "Tenifer")
Guidage de l'arbre intermédiaire	double, coussinets	double, coussinets	double, coussinets	double, coussinets
Paliers du vilbrequin	8 coussinets	8 coussinets	8 coussinets	8 coussinets
Paliers 1 à 7	en 2 parties, tri-métal	en 2 parties, tri-métal	en 2 parties, tri-métal	en 2 parties, tri-métal
Palier 1	palier de guidage	palier de guidage	palier de guidage	palier de guidage
Palier 8	coussinet en 1 pièce avec revêtement en plomb dur	coussinet en 1 pièce avec revêtement en plomb dur	coussinet en 1 pièce avec revêtement en plomb dur	coussinet en 1 pièce avec revêtement en plomb dur

(\*) avec 1 radiateur d'huile à l'avant en supplément

	911 TV	911 T USA	911 E	911 S
Bielle	en acier forgé	en acier forgé	en acier forgé	en acier forgé, avec traitement "Tenifer"
Coussinet de bielle	en deux pièces, tri-métal	en deux pièces, tri-métal	en deux pièces, tri-métal	en deux pièces, tri-métal
Palier de pied de bielle	douille en bronze montée à la presse	douille en bronze montée à la presse	douille en bronze montée à la presse	douille en bronze montée à la presse
Pistons	coquille en alliage léger/piston autothermique	coquille en alliage léger/piston autothermique	coquille en alliage léger/piston autothermique	alliage léger, forgé, forme de caisson
Axe de piston	guidage flottant, arrêté par Circlips	guidage flottant, arrêté par Circlips	guidage flottant, arrêté par Circlips	guidage flottant arrêté par Circlips
Segments	2 segments d'étanchéité 1 segment racleur	2 segments d'étanchéité 1 segment racleur	2 segments d'étanchéité 1 segment racleur	2 segments d'étanchéité 1 segment racleur
Cylindre	cylindre unique, fonte grise avec nervures de refroidissement	cylindre unique, fonte grise avec nervures de refroidissement	cylindre unique, chemisé en fonte grise avec nervures de refroidissement en alliage léger	cylindre unique, chemisé en fonte grise avec nervures de refroidissement en alliage léger
Culasse	culasse unique, alliage d'aluminium avec nervures de refroidissement	culasse unique, alliage d'aluminium avec nervures de refroidissement	culasse unique, alliage d'aluminium avec nervures de refroidissement	culasse unique, alliage d'aluminium (alliage Y) avec nervures de refroidissement
Siège de soupape	fretté, en fonte grise alliée	fretté, en fonte grise alliée	fretté, en fonte grise alliée	fretté, en fonte grise allée
Guide de soupape	fretté, bronze spécial	fretté, bronze spécial	fretté, bronze spécial	fretté, bronze spécial


	911 TV	911 T USA	911 E	911 S
Filetage des bougies	M 14 x 1, 25, taillé dans la culasse	M 14 x 1, 25, taillé dans la culasse	M 14 x 1, 25, taillé dans la culasse	M 14 x 1, 25, taillé dans la culasse
Soupape	1 soupape d'admission et 1 soupape d'échappement par cylindre	1 soupape d'admission et 1 soupape d'échappement par cylindre	1 soupape d'admission et 1 soupape d'échappement par cylindre	1 soupape d'admission et 1 soupape d'échappement par cylindre
Disposition	en tête, en V	en tête, en V	en tête, en V	en tête, en V
Soupape d'échappement	avec sodium, tête renforcée	avec sodium, tête renforcée	avec sodium, tête renforcée	avec sodium, tête renforcée
Ressorts de soupape	2 ressorts par soupape	2 ressorts par soupape	2 ressorts par soupape	2 ressorts par soupape
Distribution	1 arbre à cames en tête à droite et à gauche	1 arbre à cames en tête à droite et à gauche	1 arbre à cames en tête à droite et à gauche	1 arbre à cames en tête à droite et à gauche
Arbre à cames	moulé, 3 paliers dans le carter de l'arbre à cames	moulé, 3 paliers dans le carter de l'arbre à cames	moulé, 3 paliers dans le carter de l'arbre à cames	moulé, 3 paliers dans le carter de l'arbre à cames
Entraînement de la distribution	par chaîne	par chaîne	par chaîne	par chaîne
Jeu de fonctionnement des soupapes à froid				
Admission	0,10 mm mesuré entre la soupape et le culbuteur	0,10 mm mesuré entre la soupape et le culbuteur	0,10 mm mesuré entre la soupape et le culbuteur	0,10 mm mesuré entre la soupape et le culbuteur
Echappement				


	911 TV	911 T USA	911 E	911 S
Calage de la distribution pour un jeu de 1 mm				
Ouverture admission	16° avant PMH	16° avant PMH	18° avant PMH	38° avant PMH
Fermeture admission	30° après PMH	30° après PMH	36° après PMH	50° après PMH
Ouverture échappement	42° avant PMH	42° avant PMH	38° avant PMH	40° avant PMH
Fermeture échappement	4° avant PMH	4° avant PMH	8° après PMH	20° après PMH
Course de la soupape en croisement au PMH avec 0,1 mm de jeu	2,4 à 2,8 mm	2,4 à 2,8 mm	2,7 à 3,1 mm	5,0 à 5,4 mm
Allumage	BHKZ (électronique)	BHKZ (électronique)	BHKZ (électronique)	BHKZ (électronique)
Ordre d'allumage	1-6-2-4-3-5	1-6-2-4-3-5	1-6-2-4-3-5	1-6-2-4-3-5
Transformateur d'allumage	Bosch	Bosch	Bosch	Bosch
Delco (au choix)	Marelli 50.10.974.1 Bosch JFUDR 6 0231169003	Marelli 50.10.974.1 Bosch JFUDR 6 0231169003	Marelli 50.10.974.2 Bosch JFUDR 6 0231169004	Marelli 50.10.974.3 Bosch JFUDR 6 0231169005
Avance automatique	par centrifuge et dépression	par centrifuge et dépression	par centrifuge et dépression	par centrifuge et dépression
Calage de l'allumage	5° après PMH pour 900 tr/mm	5° après PMH pour 900 tr/mm	5° après PMH pour 900 tr/mm	5° après PMH pour 900 tr/mm
Angle de fermeture	Bosch 38° ± 3° Marelli 40° ± 3°	Bosch 38° ± 3° Marelli 40° ± 3°	Bosch 38° ± 3° Marelli 40° ± 3°	Bosch 38° ± 3° Marelli 40° ± 3°



## Courbes de puissance


Type 911 T






## Courbes de puissance


Type 911 E





## Courbes de puissance

Carrera 2.7



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, TYPE CARRERA 2, 7 A PARTIR DU MODELE 73

## Moteur

Nombre de cylindres	6
Alésage en mm	90
Course en mm	70,4
Cylindrée effective en cm <sup>3</sup>	2687
Cylindrée d'après formule fiscale en cm <sup>3</sup>	2653
Rapport volumétrique	8,5 : 1
Puissance maxi:	
Selon DIN en ch. et KW	210/154
au régime en tr/mn	6300
Couple maxi:	
Selon DIN en mkg et Nm	26/255
au régime en tr/mn	5100
Puissance maxi au litre:	
Selon DIN en ch/l et KW/l	78/57
Degré d'octane nécessaire ROZ	91
Consommation d'essence normalisée l/100 km	10,8
Poids du moteur en kg et lbs	182/402 env.

## Cylindres et pistons

Matériau du cylindre	Alliage léger avec surface de glissement garnie de Nikasil
Matériau du piston	Aluminium, forgé, plombé

## Allumage

Distributeur d'allumage	Bosch No 023 116 9011 Marelli No 610 15 155
Ecartement des contacts	0,35 Bosch + Marelli
Angle de fermeture	Bosch 38 ± 3° Marelli 37 ± 3°
Calage de base du point d'allumage	à PMH à 900 ± 50 tr/mn
Bougies (écartement des électrodes)	Bosch W 265 P 21 (0,55) Bosch W 260 T 20 (0,7) Beru 265/14/3 P (0,55) Beru 260/14/3 (0,7)

## Pompe d'injection

Bosch No 0408 126 019  
Porsche No 911 110 254 00

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, TYPE 911 T USA - K-JETRONIC

Type - interne

911/91 avec boîte mécanique

911/96 avec boîte Sportomatic

Puissance maxi selon DIN 140/103

en ch. ou kW

Au régime du vilebrequin en tr/mn 5700

Couple maxi

selon DIN en mkg ou Nm

20,5/201

au régime du vilebrequin en tr/mn

4000

Puissance au litre maxi

selon DIN en ch./l ou kW/l

60/44

Rapport volumétrique

8,0 : 1

Degré d'octane nécessaire du

carburant en ROZ

91

Consommation normalisée (l/100 km)

9,0

Poids du moteur en kg ou en lbs

183 env. (404)

## Distribution

Arbre à cames gauche N° de pièce de rech.

911 105 141 00

Arbre à cames droit N° de pièce de rech.

911 105 142 00

Repère à gauche

141.00

Repère à droite

142.00

Hauteur de la came d'admission et rayon  
du cercle de base

38,00 mm

Hauteur de la came d'échappement et  
rayon du cercle de base

37,48 mm

Course de la soupape d'admission en croisement  
au PMH pour 0,1 mm de jeu

0,9 - 1,1 mm

Course maxi des soupapes pour 0,1 mm de jeu:

Soupape d'admission

9,6 mm

Soupape d'échappement

8,8 mm

Calage de la distribution pour 1 mm de  
jeu en ° vilebrequin:

Avance ouv. Ech.

30°

Avance Ferm. Ech.

10°

Avance Ouv. Adm.

0°

Avance Ferm. Adm.

32°

Calage de l'allumage

5° après PMH

(moteur chaud) au ralenti

900 ± 50 tr/mn

Bougies:

Bosch

W 235 P 21

Beru


235/14/3P

Ecartement des électrodes

0,55

## Courbes de puissance

Type 911 T





## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, TYPE 911 A PARTIR DU MODELE 74


MOTEUR	911		911 S		CARRERA	
	Moteur à essence quatre temps, à 2 rangées de cylindres opposés					
Type	6		6		6	
Nombre de cylindres	6		à plat, à deux rangées de 3 cylindres opposés		à plat, à deux rangées de 3 cylindres opposés	
Disposition des cylindres	90 (3, 54)		90 (3, 54)		90 (3, 54)	
Alésage en mm (pouce)	70, 4 (2, 77)		70, 4 (2, 77)		70, 4 (2, 77)	
Course en mm (pouce)	2687 (163,97)		2687 (163,97)		2687 (163,97)	
Cylindrée effective cm <sup>3</sup> (pouce <sup>3</sup> )	2653 (161,9)		2653 (161,9)		2653 (161,9)	
Cylindrée fiscale allemande cm <sup>3</sup> (pouce <sup>3</sup> )	8 : 1		8,5 : 1		8,5 : 1	
Rapport volumétrique	150/110		175/129		210/154	
Puissance maxi:	143/107		167/125		200/149	
selon DIN 70620 en ch/KW	5700		5800		6300	
selon SAE J 245 en ch/KW						
Au régime du vilebrequin en tr/mn						

	911	911 S	CARRERA
Couple maxi:			
selon DIN 70020 en mkg/mN	24/235	24/235	26/255
selon SAE J 245 en mkg/mN	168/228	168/228	182/247
Au régime du vilebrequin tr/min	3800	4000	5100
Puissance maxi au litre:			
selon DIN 70020 en ch/1/KW/l	55, 8/41	65/48	78/57
selon SAE J 245 en ch/1/KW/l	53, 2/39, 8	62, 2/46, 5	75/56
Degré d'octane nécessaire du carburant en ROZ	91	91	91
Consommation en carburant (l/100 km) en utilisations variées	12 - 14	13 - 15	15 - 18
Poids du moteur en kg/lbs	182 (402) env.	182 (402) env.	182 (402) env.
Calage de la distribution en °vilebrequin pour un jeu de 1 mm			
Ouverture admission	1° après PMH	6° après PMH	38° avant PMH
Fermeture admission	35° après PMB	50° après PMB	50° après PMB
Ouverture échappement	29° avant PMB	24° avant PMB	40° avant PMB
Fermeture échappement	7° avant PMH	2° avant PMH	20° après PMH
Course de la soupape en croisement au PMH avec 0,1 mm de jeu	0,7 - 0,9	0,40 - 0,54	5,0 - 5,4
modèle 75	0,5 - 0,7		

	911	911 S	CARRERA
Course des soupapes pour 0,1 mm de jeu			
Soupape d'admission mm	9,6	10,4	11,5
Soupape d'échappement mm	8,8	8,8	10,2
Arbre à came de droite	911 105 142 00	911 105 144 00	901 105 168 00
Arbre à came de gauche	911 105 141 00	911 105 143 00	901 105 183 01
Repère en bout des arbres à came:			
Arbre à came de gauche	911 141 00	911 143 00	01
Arbre à came de droite	911 142 00	911 144 00	S
Longueur en place des ressorts de soupapes:			
Soupape d'admission mm	35 ± 0,3	35 ± 0,3	35,5 ± 0,3
Soupape d'échappement mm	35,5 ± 0,3	35,5 ± 0,3	34,5 ± 0,3


## Courbes de puissance

911



## Courbes de puissance

911S



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, TYPE 911 S ET CARRERA A PARTIR DU MODELE 75

MOTEUR	USA	Californie
Type	911/43/48	911/44/49
Nombre de cylindres	6	6
Alésage en mm (pouce)	90 (3,54)	90 (3,54)
Course en mm (pouce)	70,4 (2,77)	70,4 (2,77)
Cylindrée effective cm <sup>3</sup> (pouce <sup>3</sup> )	2687 (163,97)	2687 (163,97)
Rapport volumétrique	8,5 : 1	8,5 : 1
Puissance maxi:		
Selon DIN en ch/kW	165/121,5	160/118
Selon SAE en ch/kW	157/115	152/112
Au régime du vilebrequin en tr/mn	5800	5800
Couple maxi:		
Selon DIN en mkg/mN	23/225	23/225
Selon SAE en mkg/mN	166/225	166/225
Au régime du vilebrequin en tr/mn	4000	4000
Puissance maxi au litre:		
Selon SAE en ch/l / kW/l	58,5/43,2	53,8/41,7
Degré d'octane nécessaire du carburant en ROZ	91	91
Consommation en carburant (l/100 km) selon DIN	9,8	10,2
Poids du moteur en kg/lbs env.	180 (397)	192 (423)
Calage de la distribution en °vilebrequin pour un jeu de 1 mm:		
Ouverture admission	6° après PMH	6° après PMH
Fermeture admission	50° après PMB	50° après PMB
Ouverture échappement	24° avant PMB	24° avant PMB
Fermeture échappement	2° avant PMH	2° avant PMH
Course de la soupape en croisement au PMH avec 0,1 mm de jeu	0,40 - 0,54	0,40 - 0,54
Course des soupapes pour 0,1 mm de jeu		
Soupape d'admission mm	10,4	10,4
Soupape d'échappement mm	8,8	8,8
Arbre à came de droite	911 105 144 00	911 105 144 00
Arbre à came de gauche	911 105 143 00	911 105 143 00
Repère en bout des arbres à came:		
Arbre à came de droite	911 144 00	911 144 00
Arbre à came de gauche	911 143 00	911 143 00
Longueur en place des ressorts de soupapes:		
Soupape d'admission mm	35 ± 0,3	35 ± 0,3
Soupape d'échappement mm	35,5 ± 0,3	35,5 ± 0,3
Echappement, chauffage	Installation à 1 tube avec nouveaux échangeurs de chaleur, soufflerie de chauffage supplémentaire, pot de détente et nouveau silencieux d'échappement et insufflage d'air	Installation à 2 tubes avec réacteurs et nouveaux échangeurs de chaleur, soufflerie de chauffage supplémentaire et nouveau silencieux, recyclage des gaz d'échappement et insufflage d'air

## COUPLES DE SERRAGE POUR MOTEUR

Emplacement	Filetage	Couple de serrage	
		Nm	kpm
Ecrous de bielles	M 10 x 1,25	50	5
Boulonnage du carter-cylindres	M 10	35	3,5
Toutes les vis du carter-cylindres et du carter d'arbre à cames	M 8	25	2,5
Ecrous hexagonaux (couvercle de filtre-tamis)	M 6	10	1
Fixation du volant	M 12 x 1,5	150	15
à partir du Modèle 78	M 10 x 1,25	90	9
Douille avec roulement à aiguilles sur vilebrequin	M 6	10	1
Poulie à gorge sur vilebrequin (sans climatiseur)	M 12 x 1,5	80	8
Double poulie à gorge sur vilebrequin (avec climatiseur)	M 12 x 1,5	170	17
Bouchon fileté de soupape de sûreté sur carter - cylindres	M 18 x 1,5	60	6
bouchon fileté de soupape de surpression sur carter - cylindres	M 18 x 1,5	60	6
Raccord fileté (sur tubulure pour transmetteur de pression d'huile) sur carter-cylindres	M 12 x 1	35	3,5
Raccord fileté sur carter-cylindres (conduite de retour d'huile)	M 12 x 1	120	12
Ecrous de culasse	M 10 six pans creux	33	3,3
Axes de culbuteurs	M 6 six pans creux	18	1,8
Vis à tête hexagonale sur arbre à cames	M 12 x 1,5	120	12
Ecrrou sur arbre à cames	M 27 x 2	150	15
Couvercle sur carter d'arbre à cames	M 8	8	0,8
Raccord fileté sur culasse (insufflation d'air)	M 10 x 1	15	1,5
Conduite d'air (écrou-raccord) sur raccord fileté	M 14 x 1,5	22	2,2
Réacteur sur culasse	M 8	20 - 23	2,0 - 2,3
Bougie d'allumage	M 14 x 1,25	25 - 30	2,5 - 3,0

Emplacement	Filetage	Couple de serrage	
		Nm	kpm
Console pour support de moteur	M 10	40	4
Large sangle de serrage sur carter de soufflante	M 6	6,5	0,65
	M 8	12	1,2
Poulie à gorge sur alternateur	M 16 x 1	40 S. E. V. Alternateurs	4
	M 14 x 1,5	40 Bosch	4
Manocontact de pression d'huile sur carter-cylindres	M 10 x 1	maxi 20	maxi 2
Sonde de téléthermomètre sur carter-cylindres	M 14 x 1,5	maxi 25	maxi 2,5
Transmetteur de pression d'huile sur pièce intermédiaire	M 18 x 1,5	maxi 35	maxi 3,5
Sonde Lambda sur catalyseur	M 18 x 1,5	50 - 60	5 - 6
Ecrou de fermeture sur catalyseur	M 14 x 1,5	30	3,0
Bouchon fileté de vidange d'huile (sur couvercle pour tamis d'huile)	M 22 x 1,5	42	4,2
Bouchon fileté de vidange d'huile (réservoir d'huile)	M 22 x 1,5	42	4,2



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, TYPE 911 (911 S USA) ET CARRERA 3.0  
A PARTIR DU MODELE 76

		911 (911 S - USA)	Carrera 3.0
Moteur			
Type		911/81/86 (911/82/84/89)	930/02/12
Alésage	mm/pouce	90/3,54	95/3,74
Course	mm/pouce	70,4/2,77	70,4/2,77
Cylindrée totale	cm <sup>3</sup> /pouce <sup>3</sup>	2687/164,0	2994/182,7
Rapport de compression		8,5 : 1	9,5 : 1
Puissance maxi selon DIN 70020	kW/ch.	121/165	147/200
Net Power, SAE J 245	kW/	117/157	142/191
Gross Power, SAE J 245	KW/	137/184	166/223
au régime de	1/min.	5800	6000
Puissance maxi selon DIN 70020	mN/mkg	235/24	155/26
Net Torque, SAE J 245	mN/lbft	228/168	247/182
Gross Torque, SAE J 245	mN/lbft	267/197	289/213
au régime de	1/min.	4000	4200
Puissance maxi au litre selon DIN 70020	kW/1/ch./1	46/62	50/68
Net Power, SAE J 245	kW/1/ /1	44/59	48/65
Régime maxi	1/min.	6700	7000
Régime d'interruption du li- miteur de régime dans le distributeur d'allumage (sécurité de surrégime)	1/min.	6500 ± 200	6800 ± 200
Poids du moteur	kg/lbs	182/401	184/405
Distribution			
Jeu des soupapes (moteur froid) mesuré entre soupape et culbu- teur			
Admission	mm	0.10	0.10
Echappement	mm	0.10	0.10
Calage de la distribution pour un jeu de 1 mm			
Ouverture admission		6° après PMH	1° avant PMH
Fermeture admission		50° après PMB	53° après PMB
Ouverture échappement		24° avant PMB	43° avant PMB
Fermeture échappement		2° avant PMH	3° après PMH
Course de soupape en croisement au PMH avec un jeu de 0,1 mm	mm	0,40-0,54	0,90-1,10
Repère en bout d'arbre à cames			
Arbre à cames de gauche		911.143,00	930.147,08
Arbre à cames de droite		911.144,00	930.148,08
Nombre de paliers		3	4

		911 (911 S - USA)	Carrera 3.0
Longueur en place des ressorts de soupapes			
Soupape d'admission	mm	$35 \pm 0,3$	$34,5 \pm 0,3$
Soupape d'échappement	mm	$35,5 \pm 0,3$	$34,5 \pm 0,3$
Calage initial de l'allumage (tuyau de dépression branché)		$5^{\circ}$ après PMH $900 \pm 50$ 1/min.	$5^{\circ}$ après PMH $900 \pm 50$ 1/min.
Bougies (écartement des électrodes)		Bosch W 225 T30 (0, 7) Beru 225/14/3A (0, 7) (USA, Bosch W235 P21) (USA, Beru 235/14/3P)	Bosch W 260 T2 (0, 7) Beru 260/14/3 (0, 7)
Refroidissement - Entraînement de la soufflerie			
Surmultiplication : Arbre à cames/soufflerie		env. 1 : 1,8	1 : 1,8
Débit d'air		1265 l/s à 6000 1/min. du vilebrequin	1265 l/s à 6000 1/min. du vilebrequin
Graissage du moteur			
Pression de l'huile à 5000 1/min. et $80^{\circ}\text{C}$		env. 5 bars	5 bars
Consommation d'huile		1/1000 km env. 1,5-2,0	1,5-1,0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, TYPE 911 (911 USA) et CARRERA 3.0  
A PARTIR DU MODELE 77

		911 (911 S - USA) * 911 S - Japon	Carrera 3.0
MOTEUR			
Type		911/81/86 (911/85/90) * 911/94/99	930/02/12
Alésage	mm/pouce	90/3,54	95/3,74
Course	mm/pouce	70,4/2,77	70,4/2,77
Cylindrée totale	cm <sup>3</sup> /pouce <sup>3</sup>	2687/164,0	2994/182,7
Rapport de compression		8,5 : 1	8,5 : 1
Puissance maxi selon DIN 70020	kW/ch.	121/165	147/200
Net Power, SAE J 245	kW/HP	117/157	142/191
Gross Power, SAE J 245	kW/HP	137/184	166/223
au régime de	1/mn	5800	6000
Couple maxi selon DIN 70020	mN/mkg	235/24	255/26
Net Torque, SAE J 245	mN/lbft	228/168	247/182
Gross Torque, SAE J 245	mN/lbft	267/197	289/213
au régime de	1/mn	4000	4200
Puissance maxi au litre selon DIN 70020	kW/1/ch./1	46/62	50/68
Net Power, SAE J 245	kW/1/HP/1	44/59	48/65
Régime maxi	1/mn	6700	7000
Régime d'interruption du limiteur de régime dans le distributeur d'allumage (sécurité de surrégime)	1/mn	6500 ± 200	6800 ± 200
Poids du moteur (sec)	kg/lbs	182/401	184/405
Distribution			
Jeu des soupapes (moteur froid) mesuré entre soupape et culbu- teur			
Admission	mm	0,10	0,10
Echappement	mm	0,10	0,10
Calage de la distribution pour un jeu de 1 mm			
Ouverture admission		6° après PMH	1° avant PMH
Fermeture admission		50° après PMB	53° après PMB
Ouverture échappement		24° avant PMB	43° avant PMB
Fermeture échappement		2° avant PMH	3° après PMH
Course de soupape en croisement au PMH avec un jeu de 0,1 mm	mm	0,40 - 0,54	0,90 - 1,10

		911 (911 S- USA) * 911 S-Japon	Carrera 3.0
Répère en bout d'arbre à cames			
Arbre à cames de gauche		911.143.00	930.147.08
Arbre à cames de droite		911.144.00	930.148.08
Nombre de paliers		3-paliers	4-paliers
Longueur en place des ressorts de soupapes			
Soupape d'admission	mm	35 $\pm$ 0,3	34,5 $\pm$ 0,3
Soupape d'échappement	mm	35,5 $\pm$ 0,3	34,5 $\pm$ 0,3
Calage initial de l'allumage -tuyau de dépression branché-		5° après PMH 900 $\pm$ 50 1/mn	5° après PMH 900 $\pm$ 50 1/mn
(Modèle USA)			
- tuyau de dépression branché toutefois hors fonction par bouchon-		(0° - repère Z1 950 $\pm$ 50 1/mn)	
* (Modèle Californie ou Japon)			
- tuyau de dépression branché -		(15° après PMH 1000 $\pm$ 50 1/mn)	
Bougies - écartement des électrodes	mm	Bosch W 225 T 30 - 0,7- Beru 225/14/3A -0,7- *(Bosch W 235P21 -0,6-) * (Beru 235/14/3P -0,55-)	Bosch W 260 T 2 -0,7- Beru 260/14/3 -0,7-
Refroidissement - entraînement de la soufflerie			
Surmultiplication: Arbre à cames/soufflerie	env.	1 : 1,8 1265 1/s à 6000 1/mn du vilebrequin	1 : 1,8 1265 1/s à 6000 1/mn du vilebrequin
Graissage du moteur			
Pression de l'huile à 5000 1/mn et 80° C	env.	5 atü	5 atü
Consommation d'huile	1/1000 km env.	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, TYPE 911 SC  
à partir du modèle 78

		911 SC	911 SC (USA, Canada, Californie et Japon)
MOTEUR			
Type de moteur		930/03 et 930/13	USA - 930/04 Californie - 930/06 Japon - 930/05 et 930/15
Alésage	mm/pouce	95, 0/3, 74	95, 0/3, 74
Course	mm/pouce	70, 4/2, 77	70, 4/2, 77
Cylindrée totale	cm <sup>3</sup> /pouce <sup>3</sup>	2994/182, 7	2994/182, 7
Rapport de compression		8, 5 : 1	8, 5 : 1
Puissance maxi du moteur selon DIN 70020	kW/ch.	132/180	132/180
Net Power, SAE J 245	kW/HP	128/172	128/172
au régime	1/mn	5500	5500
Couple maxi selon DIN 70020	Nm/mkg	265/27	245/25
Net Torque, SAE J 245	Nm/lbft	257/189	237/175
au régime	1/mn	4200	4200
Puissance maxi au litre selon DIN 70020	kW/l, ch./1	44/60	44/60
SAE J 245	kW/l, HP/1	43/57	43/57
Régime maxi admissible	1/mn	7000	7000
Régime d'interruption (sécurité de sursrégime)	Limitation de régime par interruption d'allumage		Limitation de régime par interruption de la pompe à essence
	1/mn	6800 ± 200	6700 à 7000
Poids du moteur (sec)	kg/lbs env.	200/441	200/441
Distribution			
Jeu de soupape: (moteur froid) mesuré entre soupape et culbuteur			
Admission	mm	0,10	0,10
Echappement	mm	0,10	0,10
Temps de distribution pour jeu de soupape de 1 mm			
ouverture admission		7° avant PMH	1° avant PMH
fermeture admission		47° après PMB	53° après PMB
ouverture échappement		49° avant PMB	43° avant PMB
fermeture échappement		3° avant PMH	3° après PMH
Levée de la soupape d'admission au point mort haut de croisement pour jeu de soupape de 0,1 mm	mm	1,4 à 1,7	0,9 à 1,1

		911 SC	911 SC (USA, Canada, Californie et Japon)
Repère de l'arbre à cames sur la face frontale			
Arbre à cames à gauche		930.147.08	930.147.08
Arbre à cames à droite		930.148.08	930.148.08
Guidage		4 paliers	4 paliers
Longueur en place des ressorts de soupape			
Soupape d'admission	mm	34,5 $\pm$ 0,3	34,5 $\pm$ 0,3
Soupape d'échappement	mm	34,5 $\pm$ 0,3	34,5 $\pm$ 0,3
Allumage		BHKZ (commandé sans contact)	BHKZ (commandé sans contact)
Calage de base du point d'allumage		5° avant PMH	5° avant PMH pour
- le tuyau de dépression		pour ralenti	ralenti 900 à 1000
peut rester branché -		900 $\pm$ 50 1/mn (température d'huile 80° C)	1/mn (température d'huile 80° C)
Ecartement des contacts des bougies		mm	
		Bosch W 200 T 30 -0,8- Béru 200/14/3A -0,8-	Bosch W 145 T 30 -0,8- Béru 145/14/3 -0,8-
Epuration des gaz d' échappement		Insufflation d'air secondaire	930/04 insufflation d'air secondaire et catalyseur 930/05, 930/15 et 930/06 insufflation d'air se- condaire, catalyseur et recyclage des gaz d' échappement
Refroidissement - Entraînement de la soufflerie			
Démultiplication: Vilebrequin/ soufflerie		env.	
Débit d'air		1 : 1,8 1380 1/s à 6000 1/mn du vilebr.	1 : 1,8 1380 1/s à 6000 1/mn du vilebr.
Graissage moteur			
Pression d'huile à 5000 1/mn et température d'huile 80° C		bars env. 4,5	4,5
Consommation d'huile		1/100 km env. 1,5 à 2,0	1,5 à 2,0

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, TYPE 911 SC - à partir du Modèle 80

		911 SC	911 SC (USA, Canada et Japon)
<b>Moteur</b>			
Type de moteur (désignation interne)		930/09	USA - 930/07 Japon - 930/08
Alésage	mm/inch	95.0/3.74	95.0/3.74
Course	mm/inch	70.4/2.77	70.4/2.77
Cylindrée totale	cm <sup>3</sup> /inch <sup>3</sup>	2994/182.7	2994/182.7
Rapport volumétrique		8.6 ± 0.4 : 1	9.3 : 1
Puissance maxi du moteur suivant DIN 70020	kW/ch	138/188	132/180
Net Power, SAE J 245	kW/ch	134/179	128/172
au régime de	1/min	5500	5500
Couple maxi suivant DIN 70020	Nm/kpm	265/27	245/25
Net Torque, SAE J 245	Nm/lbft	257/189	237/175
au régime de	1/min	4200	4200
Puissance maxi au litre suivant DIN 70020	kW/l, ch/l	46.1/62.8	44/60
SAE J 245	kW/l, HP/l	44.8/59.8	42/57
Régime maxi admissible	1/min	7000	7000
Limitation du régime par coupe- circuit contre survitesse		Limitation du régime par coupure d'allumage 6500 ± 200	Limitation du régime par coupure de la pompe à essence 6300 à 6700
	1/min		
Poids du moteur (à sec)	kp/lbs env.	190/419	190/419
<b>Distribution</b>			
Jeu de soupapes: (à moteur froid) mesuré entre soupape et culbuteur			
Admission	mm	0.10	0.10
Echappement	mm	0.10	0.10
Temps de distribution avec un jeu de soupape de 1 mm			
Ouv. adm.		7° avant PMH	7° avant PMH
Ferm. adm.		47° après PMB	47° après PMB
Ouv. éch.		49° avant PMB	49° avant PMB
Ferm. éch.		3° avant PMH	3° avant PMH
Levée de soupape d'admission au PMH de croisement avec un jeu de soupape de 0,1 mm	mm	1,4 à 1,7	1,4 à 1,7

		911 SC	911 SC (USA, Canada et Japon)
Repérage des arbres à cames, sur l'extrémité frontale			
Arbre à cames gauche		930.147.08	930.147.08
Arbre à cames droit		930.148.08	930.148.08
Paliers		4	4
Cote de montage des ressorts de soupapes			
Soupape d'admission	mm	34,5 $\pm$ 0,3	34,5 $\pm$ 0,3
Soupape d'échappement	mm	34,5 $\pm$ 0,3	34,5 $\pm$ 0,3
Allumage			
Calage initial de l'allumage		BHKZ (commandé sans contacts) 5° avant PMH au régime de ralenti de 900 $\pm$ 50 1/min * (température d'huile 90° C)	BHKZ (commandé sans contacts) 5° avant PMH au régime de ralenti de 900 à 1000 1/min ** (température d'huile 90° C)
* Flexible de dépression branché			
** Flexibles de dépression débranchés			
Bougies d'allumage - écartement des électrodes	mm	Bosch W 4 C 1 (W 260 T 2) - 0,8- Beru 14 - 4 C 1 (260/14/3) - 0,8-	Bosch W 5 D (W 225 T 30) - 0,7- Beru 14/5 D (225/14/3 A) - 0,7-
Epuración des gaz d'échappement		Insufflation d'air secondaire	Sonde Lambda avec catalyseur à 3 voies
Refroidissement - entraînement de la soufflante			
Démultiplication: vilebrequin/soufflante	env.	1 : 1,68	1 : 1,68
Débit d'air		1500 l/s avec vile- brequin tournant à 6000 1/min	1500 l/s avec vile- brequin tournant à 6000 1/min
Graissage du moteur			
Pression d'huile à 5000 1/min et température d'huile à 90° C	bars (surpression) env.	4,5	4,5
Consommation d'huile	l/1000 km env.	1,5 à 2,0	1,5 à 2,0




## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, TYPE 911 SC - à partir du Modèle 81

		911 SC	911 SC (USA, Canada et Japon)
Moteur			
Type de moteur (désignation interne)		930/10	USA - 930/16 Japon - 930/17
Alésage	mm/inch	95,0/3,74	95,0/3,74
Course	mm/inch	70,4/2,77	70,4/2,77
Cylindrée totale	cm <sup>3</sup> /inch <sup>3</sup>	2994/182,7	2994/182,7
Rapport volumétrique		9,8 : 1	9,3 : 1
Puissance maxi du moteur suivant DIN 70020	kW/ch	150/204	132/180
Net power, SAE J 245	kW/ch	145/195	128/172
au régime de	1/min	5900	5500
Couple maxi suivant DIN 70020	Nm/kpm	267/27	245/25
Net torque, SAE J 245	Nm/lbft	258/190	237/175
au régime de	1/min	4300	4200
Puissance maxi au litre suivant DIN 70020	kW/1, ch/1	50,1 (68,1)	44/60
SAE J 245	kW/1, HP/1	48,4 (65,1)	42/57
Régime maxi admissible	1/min	7000	6700
Limitation du régime par coupe- circuit contre survitesse		Limitation du régime par coupure d'allu- mage	Limitation du ré- gime par coupure de la pompe à essence
	1/min	6800 ± 200	6500 ± 200
Poids du moteur (à sec)	kg/lbs env.	190/419	190/419
Distribution			
Jeu de soupapes: (à moteur froid) mesuré entre soupape et culbuteur			
Admission	mm	0,10	0,10
Echappement	mm	0,10	0,10
Temps de distribution avec un jeu de soupape de 1 mm			
Ouv. adm.		1° avant PMH	7° avant PMH
Ferm. adm.		53° après PMB	47° après PMB
Ouv. éch.		43° avant PMB	49° avant PMB
Ferm. éch.		3° après PMH	3° avant PMH
Levée de soupape d'admission au PMH de croisement avec un jeu de soupape de 0,1 mm	mm	0,9 à 1,1	1,4 à 1,7

		911 SC	911 SC (USA, Canada et Japon)
Repérage des arbres à cames sur l'extrémité frontale			
Arbre à cames gauche		930.147.08	930.147.08
Arbre à cames droit		930.148.08	930.148.08
Paliers		4	4
Cote de montage des ressorts de soupape			
Soupape d'admission	mm	34,5 - 0,3	34,5 - 0,3
Soupape d'échappement	mm	34,5 - 0,3	34,5 - 0,3
Allumage		BHKZ (commandé sans contacts)	BHKZ (comman- dé sans contacts)
Calage initial de l'allumage		25° avant PMH à 4000 1/min	5° avant PMH à 950 1/min
Flexibles de dépression débranchés, température d'huile env. 90° C			
Bougies d'allumage - écartement des électrodes -	mm	Bosch W 4 C 1 (W 260 T 2) - 0,8 - Beru 14 - 4 C 1 (260/14/3) - 0,8 -	Bosch W 5 D (W 225 T 30) - 0,7 - Beru 14/5 D (225/14/3 A) - 0,7 -
Epuration des gaz d' échappement		Insufflation d'air secondaire	Sonde lambda avec catalyseur à 3 voies
Refroidissement - entraîne- ment de la soufflante			
Démultiplication: vilebrequin/ soufflante			
Débit d'air	env.	1 : 1,68 1500 1/s avec vilebrequin tournant à 6000 1/min	1 : 1,68 1500 1/s avec vilebrequin tournant à 6000 1/min
Graissage du moteur			
Pression d'huile à 5000 1/min et température d'huile env. 90° C			
Consommation d'huile	bars (surpression) 1/1000 km	env. 4,0 env. 1,5	4,0 1,5

# REPLACEMENT ET REGLAGE DE LA COURROIE TRAPEZOIDALE POUR SOUFFLANTE DE REFROIDISSEMENT



A partir du Modèle 80, tous les moteurs 911 SC sont équipés de la plus grande roue de soufflante de la 911 Turbo. Nouvelles dimensions de la courroie trapézoïdale: 9,5 x 710 mm.

Prescriptions de réglage pour les moteurs antérieurs au Modèle 78 avec roue de soufflante plus petite:

Contrôler la tension en appuyant avec le pouce au centre du brin de la courroie trapézoïdale. Fléchissement d'environ 10 - 15 mm.


## Nota

Seule la courroie trapézoïdale autorisée, de la Firme Goodyear, réf. P.D. 999.192.176.50, doit être utilisée pour ces moteurs.

Lors d'un montage à neuf, la nouvelle courroie trapézoïdale doit être considérablement plus tendue que la courroie antérieure.

## Valeur approximative:

Serrer la courroie trapézoïdale comme jusqu'à présent (fléchissement de 10 à 15 mm au centre du brin). Réduire ensuite de 1 rondelle le nombre des rondelles d'écartement disposées entre les deux disques de la poulie (fléchissement de 5 mm environ).





DEPOSE ET REPOSE DE L'INSTALLATION D'ÉCHAPPEMENT ET DU VENTILATEUR DE CHAUFFAGE

N°	Désignation	Nombre	A respecter à la:		Instructions détaillées
			Dépose	Repose	
1	Pince de serrage	2			
2	Tuyau (orifice d'air chaud-ventilateur)	1		le tuyau ne doit pas s'appuyer	
3	Pince de serrage	3			
4	Tuyau de chauffage à gauche	1			
5	Collier de serrage pour la pièce de répartition	1			
6	Pièce de répartition	1			
7	Vis six pans	1			
8	Collier de serrage	1			
9	Ventilateur	1		monter correctement	
10	Vis six pans à tôle	2			
11	Rondelle	2			
12	Vis six pans	2			
13	Rondelle	2			
14	Orifice d'air chaud	1			
15	Pince de serrage	1			
16	Tuyau de chauffage à droite	1			
17	Vis six pans	2			
18	Rondelle Grower	2			
18a	Rondelle	1			
19	Support de serrage	1			
20	Ecrou hexagonal (auto-freinant)	3		remplacer si besoin	
21	Vis six pans	3			
22	Joint	1		remplacer	
23	Vis à tête cyl.	2			
24	Collier de serrage	2			

N°	Désignation	Nombre	A respecter à la:		Instructions détailées
			Déposé	Repose	
25	Silencieux d'échappement	1		vérifier l'étanchéité et son bon état	
26	Ecrou hex. (auto-freinant)	6		remplacer si besoin	
27	Vis six pans	6			
28	Pot de détente	1			
29	Joint	1		remplacer	
30	Joint	1		remplacer	
31	Ecrou hex.	2			
32	Vis six pans	2			
33	Pince	2			
34	Bride	1			
35	Rondelle joint	1		remplacer	
36	Rondelle d'appui	1			
37	Ecrou hexagonal (auto-freinant)	3		remplacer si besoin	
38	Vis six pans	3			
39	Tubulure d'équilibrage	1			
40	Joint	1		remplacer	
41	Pince de serrage	2			
42	Tuyau flexible	1			
43	Vis six pans	2			
44	Rondelle élastique	2			
45	Collier de serrage	2			
46	Tubulure de raccord	2			
47	Echangeur de chaleur	2		vérifier de bon état	
48	Fiche de connexion	1			

VUE D'ENSEMBLE DE L'ECHAPPEMENT A PARTIR DU MODELE 78 (types de moteur 930/04, 05, 015, 06)




1 - Echangeur de chaleur

2 - Tuyau d'échappement

3 - Catalyseur

4 - Silencieux d'échappement

DEPOSE ET REPOSE DE LA SOUFFLERIE D'AIR





N°	Désignation	Nombre	A respecter à la:		Instructions détaillées
			Dépose	Repose	
1	Vis six pans	1			
2	Rondelle élastique	1		remplacer si besoin	
3	Rondelle	1			
4	Courroie trapézoïdale étroite	1		vérifier la tension de la courroie	voir p. 2.3 - 1/4
5	Ecrou hexagonal	3			
6	Rondelle élastique	3		remplacer si besoin	
7	Equerre de maintien	1			
8	Tampon élasto-métallique	1		vérifier, remplacer si besoin	
9	Support de la pompe à air	1			
10	Collier de serrage	2			
11	Tuyau formé	1		vérifier, remplacer si besoin	
12	Ecrou hexagonal	1			
13	Rondelle élastique	1		remplacer si besoin	
14	Rondelle	1			
15	Vis six pans	1			
16	Rondelle élastique	1		remplacer si besoin	
17	Rondelle	1			
18	Palier élastique	2		monter correctement, graisser légèrement	
19	Entretoise	2			
20	Pompe à air	1			
21	Ecrou à oreilles	1			
22	Couvercle du filtre à air	1			
23	Cartouche filtrante	1		remplacer si besoin	
24	Partie inférieure du filtre à air	1			

N°	Désignation	Nombre	A respecter à la:		Instructions détaillées
			Dépose	Repose	
25	Ecrou hexagonal	1			
26	Rondelle éventail	1			
27	Poulie	1			
28	Cale plate	1			
29	Support de la pompe à air	1			
30	Rondelle joint	1			
31	Clapet anti-retour	1			
32	Rondelle joint	1		remplacer	
33	Canalisation d'air	1			
34	Buse	6		couple de serrage 1,0 - 1,2 mkg remplacer	
35	Rondelle joint	6			
36	Poulie côté moteur	1			

## TENDRE LA COURROIE ENTRE LA POMPE A AIR ET LE MOTEUR DU VENTILATEUR


### Réglage

1. Desserrer la vis six pans.


2. Appuyer sur la pompe à air vers la gauche.

3. Serrer la vis six pans.


4. La tension de la courroie trapézoidale est correcte, lorsque celle-ci peut se déplacer de 15 mm env., en l'appuyant fortement avec le pouce.



Monter la poulie sur le moteur (type Californie).



DEPOSE ET REPOSE DES REACTEURS ET DU DISPOSITIF DE RECYCLAGE DE  
L'ECHAPPEMENT



N°	Désignation	Nombre	A respecter à la:		Instructions détaillées
			Dépose	Repose	
1	Filtre d'échappement	1		remplacer tous les 30.000 miles	
2	Ecrou Thermag (cuivré)	4		remplacer	
3	Vis six pans	4		remplacer si besoin	
4	Vis à tête cyl.	2			
5	Collier de serrage	2			
6	Silencieux d'échappe- ment	1		vérifier l'absence de fuite et de détériora- tion	
7	Joint	2		remplacer	
8	Ecrou Thermag (cuivré)	3		remplacer	
9	Vis six pans	3		remplacer si besoin	
10	Echangeur de chaleur	1		vérifier l'absence de fuite et de détériora- tion	
11	Joint	1		remplacer	
12	Ecrou Thermag (cuivré)	6		remplacer, serrer à 2, 3 mkg	
13	Rondelle	6			
14	Réacteur	1	laisser refroidir à la température ambiante. fuite Déposer l'échangeur de chaleur et la con- duite de retour d'huile	vérifier l'absence de fuite	2.3 - 3/1
15	Joint coulissant	3		remplacer, côté bleu orienté vers la culasse	
16	Ecrou Thermag (cuivré)	3		remplacer	
17	Vis six pans	3		remplacer si besoin	
18	Echangeur de chaleur	x 1		vérifier l'absence de fuite et de détériora- tion	


N°	Désignation	Nombre	A respecter à la:		Instructions détaillées
			Dépose	Repose	
19	Joint	1		remplacer	2.3 - 3/1
20	Ecrou Thermag (cuivré)	6		remplacer, serrer à 2,3 mkg	
21	Rondelle	6			
22	Réacteur	1	laisser refroidir à la température ambiante. Déposer l'échangeur de chaleur	vérifier l'absence de fuite	
23	Joint coulissant	3		remplacer, côté bleu orienté vers la culasse	
24	Exrou hexagonal	1			
25	Rondelle élastique	1			
26	Vis six pans	1			
27	Tuyau de dépression pour l'étape I	1		brancher à la capsule de dépression supérieure	
28	Tuyau de dépression pour l'étape II	1		brancher à la capsule de dépression inférieure	
29	Conduite	1	détacher seulement à la valve de recyclage		2.3 - 2/6 2.3 - 3/2
30	Exrou hexagonal	2			
31	Rondelle élastique	2			
32	Vis six pans	1			
33	Vis six pans	1			
34	Valve de recyclage de l'échappement	1		vérifier, remplacer si besoin	
35	Joint	2		remplacer, en monter une entre le support et la canalisation et l'autre entre la valve et le support	

N°	Désignation	Nombre	A respecter à la:		Instructions détaillées
			Dépose	Repose	
36	Conduite	1	pour remplacer la conduite, déposer la tôle d'habillage de droite du moteur	vérifier qu'elle n'est pas bouchée, la nettoyer si besoin	2.3 - 3/2

## DISPOSITIF DE RECYCLAGE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

Les pièces du dispositif de recyclage des gaz d'échappement sont soumises à une certaine usure et doivent être révisées après un service de 30.000 miles et être remplacées si nécessaire (voir également groupe 9).

## DEPOSE ET REPOSE DE LA VALVE DE RECYCLAGE




## Dépose

1. Retirer les tuyaux de dépression.
2. Détacher la conduite de la valve.
3. Dévisser les vis de fixation.

Remarque: Pour remplacer les joints, détacher la conduite du filtre d'échappement et du collier de fixation.

## Repose

1. Remplacer les joints.




## Remarque

A partir du modèle 77, pour le moteur type 911/94 et 911/99 (modèle pour le Japon), le petit perçage dans la bride de la soupape est recouvert par le joint, voir flèche.

2. Rebrancher les tuyaux de la façon suivante:

Etape I - Capsule à membrane supérieure au raccord de gauche du corps de papillon (sens de marche). Les raccords (1) sont repérés par la bague de repérage rouge, voir figure.


Etape II - Capsule à membrane inférieure au raccord de droite du corps de papillon (sens de marche).





## COUVERCLE DU REACTEUR ET DU SILENCIEUX D' ECHAPPEMENT


A partir du modèle 77, tous les véhicules destinés à l'exportation vers le Japon sont, pour répondre aux prescriptions japonaises, équipés d'un couvercle situé sous le réacteur et le silencieux d'échappement.



Ce couvercle sert de pare-chaud et évite l'inflammation de papiers ou autres pouvant se trouver sous le véhicule arrêté moteur chaud.

## SURVEILLANCE DE LA TEMPERATURE DE L'ÉCHAPPEMENT

Comme précaution supplémentaire contre des températures trop élevées du silencieux d'échappement, tous les véhicules d'exportation vers le Japon disposent d'un dispositif de mesure de la température de l'échappement. Un thermo-élément est monté sur chaque bride du silencieux d'échappement.



Un thermo-élément défectueux est également signalé par le clignotement de la lampe témoin "Ex".

Les thermo-éléments mesurent la température d'échappement entre le réacteur et le silencieux. Ils sont reliés chacun à un appareil électronique et à la lampe témoin "Ex", du tableau de bord. Les deux appareils électroniques sont montés à côté du relais temporisateur pour le système de signalisation des ceintures de sécurité.

Les lampes témoins "Ex" clignotent lorsque le moteur étant en marche, les gaz d'échappement atteignent ou dépassent la température de  $850^{\circ}\text{C}$ , et s'éteignent de nouveau lorsque la température baisse. De telles températures n'apparaissent pas en conduite normale mais à charge très poussée du moteur. Le clignotement de la lampe témoin doit inciter le conducteur à diminuer la charge du moteur.

# Contrôle du dispositif de surveillance de la température d'échappement

1. La lampe témoin "EX" doit s'allumer à la mise du contact et s'éteindre lorsque le moteur est démarré. Sinon, il faut remplacer l'ampoule resp. contrôler le branchement électrique d'après le plan de câblage.
2. Si la lampe témoin "EX" clignote lorsque le moteur tourne sans être trop chaud, un thermo-élément est défectueux et doit être remplacé.
3. Pour contrôler les appareils électroniques, le moteur étant en marche, retirer l'une après l'autre les deux fiches bipôles des fils des thermo-éléments. Dans les deux cas, la lampe doit clignoter. Sinon, remplacer le thermo-élément défectueux ou alors il y a un défaut de branchement des connexions de l'appareil électronique.

## Remarque


Les fiches bi-pôles sont dans le compartiment moteur à droite et à gauche.

## CONTROLE DE L'ETANCHEITE DU REACTEUR


### Remarque

Il est inutile de vérifier le fonctionnement du réacteur. Il suffit d'en vérifier l'étanchéité.

1. Faire tourner le moteur au ralenti.
2. Boucher le tube de sortie du silencieux d'échappement avec des bouchons appropriés et juger de l'étanchéité du réacteur à l'oreille.  
En cas de fuites, remplacer le réacteur.




## CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DU RECYCLAGE DES GAZ D'ECHAPPEMENT



1. Faire tourner le moteur froid à un régime de ralenti accéléré. La conduite reliant le silencieux d'échappement à la valve de recyclage devient chaude.

C'est la condition initiale pour le contrôle.



2. Augmenter le régime à 4000 tr/mn env. La conduite d'échappement reliant la valve de recyclage au collecteur d'admission doit également chauffer.


Si la conduite d'échappement ne chauffe pas, la cause peut en être:

- a) valve de recyclage défectueuse,
- b) conduites de recyclage bouchées,
- c) percages de dépression dans les corps de papillon bouchés,
- d) tuyau de dépression bouchés ou ayant des fuites,
- e) filtre d'échappement entre le silencieux d'échappement et la valve de recyclage encrassé.

## CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'INSUFLATION D'AIR

1. Nettoyer le filtre à air de la pompe à air secondaire (souffler à l'air comprimé). Remplacer le filtre si il est très encrassé.
2. Vérifier la tension de la courroie trapézoïdale de la pompe (flèche maxi de 10 à 15 mm).

3. Défaire et retirer le tuyau de pression de soufflage à la pompe à air. Boucher le tuyau avec un bouchon.
4. Brancher l'appareil de mesure du CO selon les instructions du fabricant.



### Remarque

Le contrôle de la teneur en CO doit être effectué immédiatement après l'essai sur route, tant que le moteur a sa température de service.

5. Régler la teneur en CO de 1,5 à 2 % au régime de ralenti de  $900 \pm 50$  tr/mn.
6. Rebrancher le tuyau de pression à la pompe à air.
7. La teneur en CO doit à présent tomber en dessous de 1,0 % au ralenti de  $900 \pm 50$  tr/mn. Si la valeur est supérieure à 1,0 %, il doit y avoir une panne du système d'insuflation d'air. Une condition initiale est l'état parfait du moteur. Le cas échéant, déterminer la panne en remplaçant la pompe.

## DEPOSE ET REPOSE DU RESERVOIR D'HUILE


1. Déposer la roue arrière droite.

2. Vidanger l'huile

Attention!

Couvrir le disque du frein afin de ne pas le graisser, lors de la pose et de la dépose du réservoir d'huile.

3. Défaire le collier de serrage et le collier de fixation de la canalisation d'aspiration.




4. Retirer la canalisation d'aspiration du réservoir d'huile

Attention!


Récupérer l'huile qui s'écoule.

5. Sur la 911 S, défaire la canalisation supplémentaire sur la face inférieure du réservoir d'huile.

6. Desserrer la sangle de fixation.



7. Soulever légèrement le réservoir du passage de roue et le déposer après avoir retiré la canalisation d'huile, le tuyau d'aération et le câble pour l'indicateur de niveau d'huile.



Lors de la repose, veiller à bien remettre en place les protections en plastique, entre la carrosserie et le réservoir d'huile, ainsi que la sangle de fixation.

Au montage, garnir les raccords d'huile avec du molykote A.